

Ареометр для тосола и электролита



Предназначен для определения объемной концентрации тосола и электролита в % объема.

- Ⓢ Диапазон измерений: 0...-40 °С; 1100-1300 кг/м³
- Ⓢ Цена: **25,00 руб**

Рекомендации по применению:

- Ⓢ Ареометр должен свободно плавать, не касаясь стенок сосуда.
- Ⓢ Снятие показаний необходимо производить по нижнему краю мениска при температуре раствора 20±2 °С.

Для заказа свяжитесь с отделом продаж:

+7 (499) 703-02-49

+7 (499) 703-02-43

exim@eximlab.ru

ved@eximlab.ru